



## Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câblosélecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode recherche de code, procédez comme suit:

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez puis relâchez la touche de l'appareil que vous désirez commander : la touche **TV**, **VCR** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant clignote une fois puis demeure allumé.

**Important :** repérez la touche **ENTER** de la télécommande (pas encore appuyer dessus). Il sera nécessaire d'appuyer dessus rapidement à l'étape 6 ci-dessous.

Pour programmer la touche **DVD-AUX**: Appuyez

sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche de l'appareil que vous désirez commander par la touche **DVD-AUX**. Pour un lecteur **DVD**, appuyez

sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche **VCR**.

Pour un appareil auxiliaire, appuyez sur la touche **DVD-AUX** puis sur la touche de l'appareil correspondant (**TV**, **VCR**, **SAT-CBL-DTC**).

5. Appuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Important: Si le peut que vous ayez à appuyer sur **ON-OFF** jusqu'à 200 fois.

6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyer sur la touche **ENTER** dans les 4 secondes qui suivent. Le voyant s'éteint.

Remarque : si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la recherche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

## Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis. La touche  **MENU** est active dans les modes **TV**, **VCR**, **DVD** et **SAT•CBL•DTC**. Chaque menu varie d'une marque à l'autre. Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu **SAT•CBL•DTC** permet de naviguer à travers les écrans **Menu** pour faire des modifications aux réglages. Le menu **VCR** ou **DVD** vous permet de naviguer les réglages langues, sous-titrage et autres.

En mode **Menu**, ces touches fonctionnent comme suit:

Mode	Vol haut/bas	Ch +/-
TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas
DVD-AUX		

**Procédez comme suit pour utiliser la fonction **Menu**:**

- Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (**TV**, **VCR**, **DVD-AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).
- Appuyez sur la touche  **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît.

**Remarque:** Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

- Pour quitter le mode **Menu**, appuyez sur la touche d'appareil correspondante de la télécommande (**TV**, **VCR**, **DVD-AUX** ou **SAT-CBL-DTC**).

**Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction **Menu****

- Dans le mode **Menu** des téléviseurs **RCA**, **GE** et **PROSCAN**, appuyer sur la touche  **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
- Pour les appareils **SONY**, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode **Menu**, vous retournez au menu précédent.

## Accès aux canaux numériques

La touche **INPUT** — (tiret) permet de saisir directement un numéro de sous-canal, tel que 59.1. Se servir des touches numériques pour saisir le numéro de canal principal (dans ce cas, « 59 »). Appuyer ensuite sur la touche **INPUT** (–) puis sur la touche correspondant au numéro de sous-canal (dans ce cas, « 1 »). La touche a en outre deux autres fonctions : (1) elle permet de passer d'une source vidéo reliée au téléviseur à une autre et (2), lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, elle permet d'alterner entre magnétoscope et entrée téléviseur.

## Soin et entretien

- Gardez la télécommande sèche. Si elle vient à être mouillée, séchez-la immédiatement.
- Utilisez et rangez la télécommande uniquement dans des environnements où la température ambiante est normale.
- Manipulez la télécommande sans heurts et avec précaution. Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
- Essuyez de temps en temps la télécommande avec un chiffon humide pour conserver son apparence neuve.
- Une modification ou une altération des composants internes de la télécommande risque de causer son mauvais fonctionnement et d'annuler sa garantie.

## Garantie Limitée de 90 Jours

VOXX Accessories Corporation garantit que, pendant 90 jours à partir de la date d'achat, elle remplacera ce produit si l'on présente des défauts de matériaux ou de main-d'œuvre. Le retourner à l'adresse ci-dessous pour obtenir un produit de remplacement par un produit équivalent. Ce remplacement constitue la seule obligation de la compagnie en vertu de la présente garantie. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST DÉCLINÉE. Cette garantie exclut les défauts ou dommages attribuables à la mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence. Les dommages accessoires ou accidentels sont déclinés là où la loi le permet. La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

États-Unis : Audiovox Return Center, 150, boul. MARCUS, HAUPPAUGE, NEW YORK 11788

CANADA : Centre de retours Audiovox, att. : Genco, 6685 Kennedy Road,

unité 3, porte 16, Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

## TV Codes / Códigos de TV / Codes de Téléviseur

Admiral .....	0093, 0463	Matsushita .....	0250
Advent .....	0761	Maxent .....	1755
Akai .....	0812, 1675, 0702, 1935	MB Quart .....	1868
AOC .....	1365, 1589, 2014, 2087, 2479	Megatron .....	0178, 0145
Apex Digital .....	0748, 0765, 1217, 2397	Memorex .....	0463, 0150, 0178, 1670, 1892
Audiovox .....	0451, 0802, 1766, 1769, 1868,	MGA .....	0150, 0178
Aventura .....	0711	Midland .....	0000, 0017, 0051
Bright House .....	1376, 1877	Mitsubishi .....	1250, 0093, 0150, 0178
Cable One .....	1376, 1877	NAD .....	0156, 0178
Cablevision .....	1376, 1877, 1006	NAD .....	0156, 0178
Charter .....	1376, 1877, 2187	NAD .....	0156, 0178
Cisco .....	1376, 1877, 1982	NAD .....	0156, 0178
TNCI .....	0017	Nec .....	0179
Toshiba .....	1376, 1877, 1982, 2576	NetTV .....	1755
Comcast .....	1376, 1877, 1982, 2576	Orkio .....	0503, 0627, 2147
TVs .....	0463	Philco .....	0490, 0539, 2056, 2084, 0646, 0675,
Victor .....	0053	Philips .....	1267, 1354, 1506, 2434
Vidikron .....	0054	Philips .....	1481, 2306, 2315, 2344, 2345, 2348

## DVD

Accurian .....	0675	Microsoft .....	0000
Akai .....	0695	Mitsubishi .....	1521, 0521
Allegro .....	0869	NAD .....	0741
Apex Digital .....	0672, 0830, 1061	Olevia .....	2331
Bel Canto Design .....	1571	Onkyo .....	0503, 0627, 2147
Blue Parade .....	0571	Philco .....	0490, 0539, 2056, 2084, 0646, 0675,
Changhong .....	0765	Philips .....	1481, 2306, 2315, 2344, 2345, 2348
Citizen .....	0060, 1935	Philips .....	1634, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Cobys .....	0748, 1365, 1589	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Commercial Solutions .....	1447, 0000	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Crosley .....	0001, 0054	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Curtis .....	2352, 2466	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Curtis Mathes .....	0000, 0054, 0451, 0093,	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Daewoo .....	060, 0702, 0145, 1661	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Denon .....	0451, 1661	Philips .....	1661, 2303, 2315, 2344, 2345, 2348
Dell .....	1264	Proscan .....	0490, 2258
Denon .....	0145	RCA .....	0000, 0571, 0822, 2213
Dumont .....	0017	RCA .....	2254
Durabrand .....	0463, 0178, 0171	RCA .....	2254
Dynex .....	1463, 2049, 2184	RCA .....	2254
Electroband .....	0001	RCA .....	2254
Electrophone .....	1755	RCA .....	2254
Electrohome .....	0463, 1670	RCA .....	2254
Emerson .....	0000, 0156, 0051, 0060, 0178	RCA .....	2254
Emerson .....	1864, 0451, 0463, 0178, 0171,	RCA .....	2254
Emerson .....	1661, 1394, 1665, 1963	RCA .....	2254
Emprex .....	1422	RCA .....	2254
Envision .....	1365, 1589, 2014, 2087	RCA .....	2254
Epson .....	0000, 0151, 0171, 0176	RCA .....	2254
ESCA .....	0812, 0171, 1963	RCA .....	2254
Faro .....	0001, 0171, 1963	RCA .....	2254
Funai .....	0001, 0171, 1963	RCA .....	2254
Funai .....	1447, 0000, 2256	RCA .....	2254
GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EST DÉCLINÉE.		RCA .....	2254
Cette garantie exclut les défauts ou dommages attribuables à la mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence. Les dommages accessoires ou accidentels sont déclinés là où la loi le permet. La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.		RCA .....	2254
GO VIDEO .....	0744, 0715, 0741, 0869	RCA .....	2254
Goldstar .....	0741, 0869	RCA .....	2254
Grundig .....	0539	RCA .....	2254
Harman/Kardon .....	1229	RCA .....	2254
Hello Kitty .....	0831	RCA .....	2254
Hitsat .....	0573, 0664, 0722, 1070,	RCA .....	2254
Hitsat .....	1431, 1516	RCA .....	2254
Hitsat .....	1563	RCA .....	2254
IADB .....	0695	RCA .....	2254
iLio .....	1348	RCA .....	2254
Insignia .....	0675, 2095, 2428, 2596	RCA .....	2254
Insignia .....	2303	RCA .....	2254
Intega .....	0571, 0627, 2147	RCA .....	2254
JVC .....	0623, 0867, 1164, 1602, 2365	RCA .....	2254
Kenwood .....	0490, 0534	RCA .....	2254
Kenwood .....	1563	RCA .....	2254
Kinpo .....	0503, 0695, 2006, 2277, 2705	RCA .....	2254
Kinpo .....	2705	RCA .....	2254
LGE .....	0741, 0869, 1602	RCA .....	2254
Magnavox .....	0503, 059, 0646, 0675,	RCA .....	2254
Magnavox .....	1354, 1506	RCA .....	2254