

MANUFACTURER'S CODES [CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes for Cable Boxes

[Códigos de configuración para cajas (convertidores) de cable]

ABC	0003, 0008
Americast	0899
Bell South	0899
Digeo	1187
General Instrument	0003, 0276
Jerrold	0003, 0276
Memorex	0000
Motorola	0276, 1187, 1376
Pace	0008, 1877
Panasonic	0000
Paragon	0000
Pioneer	0533, 1877

Pulsar	0000
Quasar	0000
Runco	0000
Scientific Atlanta	0008, 1877
Starcom	0003
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Zenith	0000, 0899

Setup Codes for Cable Box/PVR (or DVR) Combos

[Códigos de configuración para equipo combinado de cable/PVR (o DVR)]

Americast	0899
Digeo	1187
Motorola	1376, 1187
Pace	1877

Pioneer	1877
Scientific Atlanta	1877
Supercable	0276
Zenith	0899

Setup Codes for DVD Players

[Códigos de configuración para reproductores de DVD]

Akai	0695, 0899
Alco	0790
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0830, 1020, 1056, 1061
Audiovox	0790
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
California Audio Labs	0490
Denon	0490
Diamond Vision	1316, 1609, 1610
Disney	0675
Durabrand	1127
DVD2000	0521
Emerson	0675, 0821, 1268
Funai	0675, 1268
Gateway	073
GE	0522, 0717
Go Video	0741, 0744, 1044, 1075
GoldStar	0741
Gradiente	0490
Greenhill	0717
Grundig	0539
Hitachi	0573
Hiteker	0672
iLo	1348, 1472
Initial	0717, 1472
Insignia	1830
Integra	0571, 0627
JVC	0558, 0623, 0867, 1164
Kawasaki	0790
Kenwood	0490

KLH	0717, 0790, 1020
Lenoxx	1127, 1938
LG	0741
Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 0821, 1268
Marantz	0539
Memorex	0695
Microsoft	0522
Mintek	0717, 1472
Mitsubishi	0521, 1521
NAD	0741
Nesa	0717
NexxTech	1830
Norcent	1830
Onkyo	0503, 0627
Panasonic	0490, 0503, 0703, 1362, 1462, 1490, 1762
Philips	0503, 0539, 0646, 0675
Pioneer	0525, 0571
Polaroid	1020, 1061, 1316
Polk Audio	0539
Presidian	0675
Proceed	0672
Proscan	0522
RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822, 1022, 1132
Regent	1938
Rotel	0623
Samsung	0490, 0573, 0744, 0820, 0899, 1044, 1075
Sansui	0695

continued on next page...
continúa en la página siguiente...

MANUFACTURER'S CODES [CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes for DVD Players

[Códigos de configuración para reproductores de DVD]

Sanyo	0695
Sharp	0630, 0675
Shinsonic	0533
Sony	0533, 0864, 1033, 1431
Superscan	0821
Sylvania	0675, 0821, 1268
Symphonic	0675, 1268
Teac	0790

Technics	0490, 0703
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 0695, 1045, 1154
Urban Concepts	0503
Venturer	0790
Xbox	0522
Yamaha	0490, 0539
Zenith	0503, 0741

Setup Codes For DVD Player/VCR Combos

[Códigos de configuración para equipo combinado de DVD/VCRs]

Apex Digital	1061
Broksonic	0695
Emerson	0675
Funai	0675
Go Video	0741, 0744, 1044, 1075
GoldStar	0741
JVC	0867, 1164
LG	0741
Memorex	0695
Panasonic	1762
Philips	0675

Polaroid	1061
Presidian	0675
RCA	0522, 0822
Samsung	0820, 1044, 1075
Sansui	0695
Sharp	0630
Sony	0864, 1033, 1431
Sylvania	0675
Symphonic	0675
Toshiba	0503
Zenith	0741

Setup Codes for PVRs (or DVRs)

[Códigos de configuración para PVR (o DVR) (Videograbadoras Personales Digitales en Disco Duro)]

ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972
DirecTV	0739
Gateway	1972
Hewlett Packard	1972
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPower	1972
Linksys	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972

Niveus Media	1972
Northgate	1972
Panasonic	0616
Philips	0618, 0739
RCA	0880
ReplayTV	0614, 0616
Samsung	0739
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0636, 1972
Stack 9	1972
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tivo	0618, 0636, 0739
Toshiba	1008, 1972
Touch	1972
Viewsonic	1972
Voodoo	1972
ZT Group	1972

Setup Codes for Satellite Receivers

[Códigos de configuración para receptores de satélite]

DirecTV	1377, 0099, 0247, 0392, 0566, 0639, 0724, 0749, 0819, 1076, 1108, 1142, 1392, 1442, 1609, 1639, 1640, 1749, 1856
Dish Network	0775
Dish Network System	0775, 1005, 1505, 1775
Dishpro	0775, 1005, 1505, 1775

Echostar	0775, 1005, 1505, 1775
ExpressVu	0775, 1775
GE	0392, 0566
General Instrument	0869
GOI	0775, 1775
Hisense	1535
Hitachi	0819

HTS	0775, 1775
Hughes	0749, 1442, 1749
Hughes Network Systems	0749, 1142, 1442, 1749
iLo	1535
Jerrold	0869
JVC	0775, 1775
Magnavox	0724
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0856, 0869
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Paysat	0724
Philips	0099, 0724, 0749, 0819, 1076, 1142, 1442, 1749
Pioneer	1442

Proscan	0392, 0566
Proton	1535
RadioShack	0869
RCA	0392, 0566, 0855, 1392
Samsung	1108, 1142, 1276, 1377, 1442, 1609
Sony	0639, 1639, 1640
Star Choice	0869
Tivo	1142, 1442
Toshiba	0749, 0790, 0819, 1285, 1749
UltimateTV	1392, 1640
Uniden	0724
US Digital	1535
USDTV	1535
Voom	0869
Zenith	1856

Setup Codes for Satellite Receiver/PVR (or DVR) Combos [Códigos de configuración para equipo combinado de receptores de satélite/PVR (o DVR)]

DirecTV	1377, 0099, 0392, 0639, 1076, 1142, 1392, 1442, 1640
Dish Network System	0775, 1505
Dishpro	0775, 1505
Echostar	0775, 1505
Expressvu	0775
Hughes Network Systems	1142, 1442

Motorola	0869
Philips	1142, 1442
Proscan	0392
RCA	1392
Samsung	1442
Sony	0639, 1640
Star Choice	0869

Setup Codes for TVs [Códigos de configuración para TVs]

Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 0783, 0815, 0817, 0842
Aiko	0092
Akai	0030, 0060, 0672, 0702, 0812
America Action	0180
Anam	0180
AOC	0030
Apex Digital	0156, 0748, 0765, 0767, 0879
Audiovox	0092, 0180, 0451
Aventura	0171
Bell & Howell	0154
Bradford	0180
Broksonic	0180, 0236, 0463
Candle	0030
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Celera	0765
Changhong	0765
Citizen	0030, 0060, 0092
Clarion	0180
Commercial Solutions	0047
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180
Curtis Mathes	0030, 0047, 0054, 0060, 0093, 0145, 0154, 0166, 0451, 0702
CXC	0180
Daewoo	0092, 0451, 0672, 1661

Denon	0145
Diamond Vision	1996, 1997
Dumont	0017
Durabrand	0171, 0178, 0180, 0463, 1034
Dwin	0093
Electroband	0000
Electrograph	1755
Emerson	0154, 0171, 0178, 0180, 0236, 0451, 0463, 1944, 1963
Envision	0030
ESA	0171, 0812
Fisher	0154
Funai	0171, 0180
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0051, 0178, 0451
Gibraltar	0017, 0030
GoldStar	0030, 0178
Grunpy	0180
Haier	1034
Hallmark	0178
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hello Kitty	0451
Hisense	0748
Hitachi	0145
iLo	1286

*continued on next page...
continúa en la página siguiente...*

MANUFACTURER’S CODES
[CÓDIGOS DEL FABRICANTE]

Setup Codes for TVs
[Códigos de configuración para TVs]

Infinity	0054
Insignia	1204
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
Jensen	0761, 0815, 0817
JVC	0053
KEC	0180
Kenwood	0030
KLH	0765, 0767
KTV	0030, 0180
LG	0178, 1265
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178
Magnavox	0030, 0054, 1944, 1963
Marantz	0030, 0054
Matsushita	0250
Maxent	1755
Megatron	0145, 0178
Memorex	0150, 0154, 0178, 0463
MGA	0030, 0150, 0178
Midland	0017, 0047, 0051
Mitsubishi	0093, 0150, 0178, 1250
Motorola	0093
MTC	0030, 0060
Multitech	0180
NAD	0156, 0178
NEC	0030
NetTV	1755
Nikko	0030, 0092, 0178
Norcent	0748
Norwood Micro	1286
NTC	0092
Onwa	0180
Optimus	0154, 0166, 0250
Optonica	0093
Orion	0236, 0463
Panasonic	0051, 0250
Penney	0030, 0047, 0051, 0060, 0156, 0178
Philco	0030, 0054
Philips	0054
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0679
Polaroid	0765
Portland	0092
Prima	0761, 0783, 0815, 0817
Prism	0051
Proscan	0047
Proton	0178

Pulsar	0017
Quasar	0051, 0250
RadioShack	0030, 0047, 0154, 0178, 0180
RCA	0047, 0090, 0679
Realistic	0030, 0154, 0178, 0180
Runco	0017, 0030
Sampo	0030, 1755
Samsung	0030, 0060, 0178, 0702, 0812
Sansui	0463
Sanyo	0154
Scotch	0178
Scott	0178, 0180, 0236
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0171, 0178
Sharp	0093
Sheng Chia	0093
Sony	0000
Soundesign	0178, 0180
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
Superscan	0093
Supreme	0000
SVA	0748
Sylvania	0030, 0054, 0171, 1944, 1963
Symphonic	0171, 0180
Tandy	0093
Tatung	1286, 1756
Technics	0051, 0250
Techwood	0051
Teknika	0054, 0060, 0092, 0150, 0180
Telefunken	0702
TMK	0178
TNCi	0017
Toshiba	0060, 0154, 0156, 1265
TVS	0463
US Logic	1286
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178
Viewsonic	1755
Vizio	1756
Wards	0030, 0054, 0178
Waycon	0156
Westinghouse	0000, 0451
White Westinghouse	0463
Yamaha	0030
Zenith	0017, 0092, 0178, 0463, 1265

Setup Codes For TV/DVD Player Combos
[Códigos de configuración para equipo combinado de TV/DVDs]

Akai	0695
Apex Digital	0830
Broksonic	0695

Diamond Vision	1610
Emerson	0675, 1268
iLo	1472